

Metaloterm® USDVC2 10/USDVC 13

Montagehandleiding / Installation instructions / Mode de montage

NL

Algemene voorschriften

- De afstand van kanalen en doorvoeren tot brandbaar materiaal moet overal minimaal 50 mm bedragen.
- Alle elementen van zowel het luchttoevoer als rookgasafvoersysteem moeten minimaal 30 mm in elkaar steken en d.m.v. klembanden of rvs parkers tegen losschieten geborgd worden.
- Het rookgasafvoersysteem moet opgebouwd worden volgens de nationale regelgeving en de voorschriften van de fabrikant, zoals aangegeven in de documentatie en de installatievoorschriften. Deze documentatie wordt op aanvraag kosteloos toegezonden.

Toestelgebonden voorschriften

- Naast de bovenstaande algemene voorschriften, zijn er toestelgebonden voorschriften. Het betreft hier voornamelijk de toegestane minimum en maximum kanaallengte waarbij het toestel nog veilig functioneert.
- Sommige toestellen moeten door middel van een aansluitstuk op het concentrische US systeem aangesloten worden.
- Andere toestellen kunnen direct op het concentrische US systeem aangesloten worden.
- De toestelgebonden voorschriften kunt u opvragen bij de toestelfabrikant.

Keuze van het uitmondingsgebied

Voor uitmondingen in de nabijheid van een erfafscheiding of ventilatieopening verwijzen wij naar de nationale voorschriften op dit gebied. (NL: NEN2757)

Montagevoorbeelden

De onderstaande voorbeelden zijn van algemene aard. De toestelfabrikant kan afwijkende bepalingen voorschrijven. Deze bepalingen hebben voorrang boven de algemene. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten ontleend worden.

GB

General instructions

- The minimum distance of flues and terminals to all combustible materials must be at least 50 mm.
- All parts of the air inlet as well as the gas flue must, when assembled, have an overlap of at least 30 mm and then should be secured by means of a locking band or stainless steel parkers.
- The system must be built to national regulations and to the instructions of the manufacturer, as indicated in the documentation. This documentation will be sent free on application.

Specific instructions

Apart from the general instructions above, there are specific instructions in connection with the type of stove. This will contain the minimum and maximum allowed length of the flue system in relation to the safe working of the stove.

- Certain types of stoves must be connected to the concentric US system by means of an adaptor.
- Other types are connected directly to the concentric US system.
- Specific instructions related to the stove can be obtained from the stove manufacturer.

Location of the terminal

In case of terminals that are close to other buildings or to ventilation openings we refer to the relevant national regulations.

Installation instructions

The examples on the next pages are of general nature. Specific instructions issued by the stove manufacturer may differ; if so then the specific instructions will replace these general examples. The examples are for instructive use only, the manufacturer cannot be held liable for any damage that may arise from incorrect applications.

FR

Instructions générales

- La distance minimale des conduits d'évacuation des fumées et des terminaux par rapport aux matériaux combustibles doit être d'au moins 50 mm.
- Un recouvrement de 30 mm au niveau des emboîtements doit être observé, après assemblage, entre chaque élément du système METALOTERM® US. Les emboîtements seront renforcés par une bride de sécurité ou à l'aide de vis parker inox.
- Ce système d'évacuation des fumées doit être mis en oeuvre conformément aux réglementations nationales, ainsi qu'aux instructions du fabricant, comme indiqué sur la documentation. La documentation vous sera envoyée gratuitement sur simple demande.

Instructions particulières

- En complément des instructions générales, les instructions particulières de raccordement sont fournies avec l'insert. Elles indiquent les longueurs mini et maxi du système d'évacuation des fumées, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'insert.
- Certains modèles d'insert doivent être raccordés au système concentrique METALOTERM® US au moyen d'un adaptateur.
- D'autres modèles sont raccordés directement avec le système concentrique METALOTERM® US.
- Les instructions particulières concernant l'insert sont disponibles auprès du fabricant.

Positionnement du terminal vertical USDVC2 10 / USDVC 13

- Dans le cas de terminaux installés à proximité de bâtiments ou encore d'orifices de ventilation, il faut se référer aux réglementations locales et nationales.

Conseils de pose

- Les conseils de pose ci-après sont d'ordre général. Les instructions particulières données par le fabricant de l'insert peuvent différer des conseils généraux, auquel cas il faudra tenir compte des instructions particulières.
- Les conseils de pose sont une aide à la mise en place des conduits. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dégâts éventuels occasionnés.

Total Solutions in Flue Systems

NL




Fig. 1

Doorvoer door plat dak

Zie fig. 1

- Plaats doorvoer bepalen.
- Gat maken, i.v.m. brandseparatie (50 mm rondom kanaal). Diameter 100 mm groter dan buitenwand kanaal aanhouden.
- Montageplaat vierkant USMPG (1) m.b.v. schroeven tegen onderzijde dakbeschot bevestigen.
- Plaats in de montageplaat een klemband USKB (2) door deze eerst in te draaien en daarna uit te draaien.
- Concentrische kanaal US 100/50/25 (3) zover verlengen door de montageplaat met klemband tot dit minimaal 400 mm boven het dakvlak uitsteekt (meer is toegestaan, tot maximaal 1000 mm vrijstaand).
- Dakplaat USDP (4) over het kanaal schuiven en vastschroeven.
- Naad tussen het kanaal en de kegel van de dakplaat waterdicht afwerken m.b.v. siliconenkit en stormkraag USSR (5).
- Dakdoorvoer (6) monteren borgen. (D.m.v. klemband bij USDVC2 10 en d.m.v. de drie bouten op de omtrek bij USDVC 13.)
- Dakplaat waterdicht inplakken.

Doorvoer door hellend dak

Zie fig. 2




Fig. 2

- Plaats doorvoer bepalen.
- Ellipsvormig gat maken, zodat er een brandseparatie van 50 mm rondom het kanaal ontstaat.
- Concentrisch kanaal US 100/50/25 (1) zover verlengen dat dit minimaal 250 mm boven het dakvlak uitsteekt (meer is toegestaan tot maximaal 1000 mm vrijstaand).
- Het kanaal centreren m.b.v. centreerplaten USCP (2) en d.m.v. dakondersteuning USDQ (3) fixeren aan de centreerplaten.
- Dakplaat hellend dak USDH (bitumendak) of loodslab USLS (pannendak) (4) over het kanaal heen schuiven. Deze waterdicht inplakken of indekken.
- Naad tussen het kanaal en de kegel van de dakplaat of loodslab waterdicht afwerken m.b.v. siliconenkit en stormkraag USSR (5).
- Dakdoorvoer (6) monteren borgen. (D.m.v. klemband bij USDVC2 10 en d.m.v. de drie bouten op de omtrek bij USDVC 13.)

GB

Through flat roof

See fig. 1

- Determine the location of the terminal.
- Make a hole. Ensure the minimum distance of 50 mm between flue and combustible material. Diameter must be 100 mm larger than the outer wall of the flue.
- Install the mounting plate USMPG (1) underneath the roof, using screws.
- Place a locking band USKB (2) in the mounting plate.
- This is best done by first tightening the locking band and then loose it again.
- Put the concentric flue US 100/50/25 (3) through the mounting plate and locking band, until it sticks at least 400 mm through the roof (the maximum allowed length outside is 1000 mm).
- Put the flashing USDP (4) over the flue and fix it to the roof.
- Seal the opening between flue and flashing with silicone rubber and a storm collar USSR (5).
- Install the terminal (6). Fix the USDVC2 10 with the locking band that is supplied with the terminal and fix the USDVC 13 with 3 bolts.
- Finish the roof covering over the flashing and seal it weather-proof.

Through slope roof

See fig. 2

- Determine the location of the terminal.
- Make an elliptic hole, and ensure that the minimum distance between flue and combustible material is 50 mm.
- Put the concentric flue US 100/50/25 (1) through the hole until it sticks at least 400 mm through the roof (maximum allowed length outside is 1000 mm).
- Center the flue by means of the center plates USCP (2) and then fix to the plates with the roof support USDQ (3).
- Put the slope roof flashing USDH or, in case of tiles, the flashing with lead USLS (4) over the flue and make a weather-proof finish with the roof slates or tiles.
- Seal the opening between flue and flashing with silicone rubber and a storm collar (5) USSR.
- Install the terminal (6). Fix the USDVC2 10 with the locking band that is supplied with the terminal and fix the USDVC 13 with 3 bolts.

FR

Terminal vertical USDVC sur toit plat

Voir fig. 1

- Déterminer l'emplacement du terminal.
- Faire une ouverture afin d'assurer une distance de 50 mm entre le système concentrique METALOTERM® US et les matériaux combustibles.
- Installer la plaque de montage (1) sous le toit, à l'aide de vis.
- Serrer au maximum la bride de sécurité USKB (2) et la placer dans la plaque de montage, puis la desserrer à nouveau.
- Mettre en place les éléments concentriques METALOTERM® US, US 100/50/25 (3), jusqu'à obtenir un dépassement de la toiture compris entre 400 et 1000 mm. Les éléments concentriques METALOTERM® US passent au travers de la bride de sécurité.
- Poser le solin USDP (4), le fixer au toit.
- Fixer le collet de solin USSR (5) sur le système METALOTERM® US et faire un joint silicone.
- Raccorder le terminal vertical USDVC2 10 (6) sur le conduit concentrique et serrer la bride de sécurité, fournie avec le terminal. Pour l'USDVC 13, fixer à l'aide de 3 vis.
- Finir la couverture sur le solin et assurer l'étanchéité de l'ensemble à l'aide de silicone.

Terminal vertical USDVC2 10 / USDVC 13 sur toit incliné

Voir fig. 2

- Déterminer l'emplacement du terminal.
- Faire une ouverture elliptique afin d'assurer une distance mini de 50 mm entre le système concentrique METALOTERM® US et les matériaux combustibles.
- Mettre en place les éléments concentriques METALOTERM® US, US-100/50/25 (1), jusqu'à obtenir un dépassement de la toiture compris entre 250 et 1000 mm.
- Centrer le conduit concentrique au moyen des plaques de centrage USCP (2), puis fixer la bride de montage USEB (3) et les plaques sur la charpente.
- Poser le solin, USDH (4) ou USLS (4), et remettre les tuiles ou ardoises en place.
- Fixer le collet de solin USSR (5) sur le système METALOTERM® US et faire un joint silicone.
- Raccorder le terminal vertical USDVC2 10 (6) sur le conduit concentrique et serrer la bride de sécurité, fournie avec le terminal. Pour l'USDVC 13, fixer à l'aide de 3 vis.

www.metaloterm.com

Ontop B.V.

Postbus 135, 4330 AC Middelburg
Oude Veerseweg 23, 4332 SH Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 689 900
Fax: +31 (0)118 689 999
E-mail: info.nl@metaloterm.com

Ontop Abgastechnik GmbH

Postfach 1340, 51657 Wiehl
Albert-Einstein-Straße 8, 51674 Wiehl
Telefon: +49 (0)22 61 7 08 -0
Fax: +49 (0)22 61 7 08 90 / 7 08 95
E-mail: info.de@metaloterm.com

Metaloterm France

18, Rue de Campanules
77185 LOGNES
Téléphone: +33 (0)1 64 62 12 30
Fax: +33 (0)1 64 62 11 08
E-mail: info.fr@metaloterm.com

Metaloterm Schweiz

Erlenstraße 11a
3612 Steffisburg
Telefon: +41 (0)33 437 07 23
Fax: +41 (0)33 437 07 26
E-mail: info.ch@metaloterm.com

Metaloterm Polska

Ul Rumiankowa 20
87 - 134 Stary Toruń
Tel.: +48 (0)566 78 98 60
Fax +48 (0)566 74 34 65
E-mail: mgr@metaloterm.com